

Parameter	Waarde	Default	Omschrijving functie	Opties	Notities	
41	00	0	1	AAN/UIT schakelen o.b.v. kamertemperatuur of watertemperatuur	0=instelpunt kamer 1=waterinstelpunt	
47	00	1	0	EHS type functie (CV ketel)	0=uitschakelen 1=Vervangingsmodus 2=Aanvullende modus	Voorrang SWW t.o.v. ruimteverwarming
47	01	1	0	Voorwaarden om beschikbaar te zijn EHS	0=altijd ingeschakeld 1=afhankelijk van de buitenluchttemperatuur	
47	02	4	-5	Buitentemperatuur om EHS in te schakelen en compressor uit te schakelen	Tussen +20 en -20C	Afhankelijk van bivalentiefactor
47	03	3	5	Hysterese van de buitentemperatuur om EHS uit te schakelen en de compressor in te schakelen	Tussen 0.5C en 10C	
51	41	1	0	Terminal 41-42 : AAN/UIT EHS / CV ketel	0=uitgeschakeld 1=inschakelen	LET OP! Installeer een hulprelais
51	20	1	0	Terminal 20-21 : AAN/UIT extern contact	0=uitgeschakeld 1=AAN/UIT extern contact	Voor werking met externe thermostaat
31	01	1	0	SWW prioriteit instelling	0=SWW niet beschikbaar 1=SWW beschikbaar en met prioriteit boven ruimteverwarming 2=SWW beschikbaar maar met prioriteit voor ruimteverwarming	Voorrang SWW t.o.v. ruimteverwarming

